

MUSIC ANGEL JH-MD07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Apresentação:

TAMANHO NÃO É DOCUMENTO!

Não se engane com o tamanho. Este pequeno cubo, com cerca de 5cm, possui avançada tecnologia de reprodução digital de áudio.

Com design avançado e um diafragma de ALUMÍNIO (a parte móvel do alto-falante) ele é capaz de reproduzir som com altíssima qualidade.

O MUSIC ANGEL chega a causar espanto quando é ouvido pela primeira vez. O som é tão forte e nítido que chega a ser inacreditável pelo seu tamanho.



SOM A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR!

O MUSIC ANGEL é um áudio player digital portátil, ultra potente, com o qual você pode ouvir músicas com seus amigos a qualquer hora e em qualquer lugar; em casa, na praia, no campo etc. Como o som é alto e claro, você pode até cantar junto e se divertir! Utilize-o também para ouvir cursos em áudio e aprender, por exemplo, novos idiomas.

O MUSIC ANGEL pode ser levado para qualquer lugar, pois dispensa o uso de fonte de alimentação. Ele funciona com uma bateria interna que, com uma única carga, pode tocar música sem parar por algumas horas, que variam de acordo com a música e o volume ajustado. A bateria pode ser recarregada sempre que necessário em qualquer porta USB, no seu computador, notebook, etc. Outros carregadores USB, de parede ou aqueles que se conectam em acendedores de cigarro de carros, também podem ser utilizados para carregar a bateria do seu MUSIC ANGEL.

Para tocar MP3 ele dispõe de uma entrada para cartões de memória do tipo MICRO SD; os mesmos cartõezinhos de memória utilizados em telefones celulares modernos. É só colocar o cartão de memória e ligá-lo!

Com a função de rádio FM embutida, você também pode ouvir sua rádio favorita, com a mesma qualidade sonora. Ele sintoniza e memoriza automaticamente as melhores estações FM.

E você também pode usufruir de tudo isso com privacidade, se desejar, pois ele possui uma saída que permite conectar fone de ouvido ou headset.

O MUSIC ANGEL também vem com um cabo que permite utilizá-lo como "caixinha" de som portátil. Basta conectá-lo na saída de diversos aparelhos, como por exemplo celulares, iPhone/iPod/iPad, computadores, notebooks, CD/DVD Player portátil etc.

MUSIC ANGEL JH-MD07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Como carregar a bateria interna

O MUSIC ANGEL possui uma moderna bateria interna que deve ser completamente carregada antes de sua primeira utilização.

Antes de iniciar o carregamento, certifique-se de que a chave liga/desliga está na posição 'OFF'.

Com a chave na posição 'OFF' conecte uma das extremidades do cabo que o acompanha, na porta 'LINE IN/5V' e a outra extremidade em qualquer porta USB livre do seu computador, notebook, netbook etc. Outros carregadores USB, de parede ou aqueles que se conectam em acendedores de cigarro de carros, também podem ser utilizados para carregar a bateria do seu MUSIC ANGEL.

O MUSIC ANGEL irá acender uma luz vermelha na parte inferior. Isso indica que a bateria está sendo carregada. Se a luz vermelha não acender certifique-se de que o cabo foi conectado corretamente e de que a chave liga/desliga está na posição 'OFF'.

Quando a luz vermelha se apagar a carga estará completa. Você poderá desconectar o cabo e começar a utilizá-lo.

OBSERVAÇÃO: Quando a bateria descarregar o MUSIC ANGEL desligará automaticamente. Quando isso acontecer é só recarregá-la, seguindo os mesmos procedimentos.

MUSIC ANGEL JH-MD07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Como ler/gravar/deletar MP3 no seu cartão de memória

Para utilizar o leitor/gravador de cartões você precisa ter em mãos um cartão de memória do tipo MICRO SD (não incluso), facilmente encontrado em lojas de celulares, lojas de informática e alguns supermercados. Se você não tem, adquira um. É o mesmo cartãozinho de memória utilizado em celulares e alguns outros dispositivos modernos. A capacidade recomendada é de 2GB a 8GB.

Para ler/gravar/deletar músicas em formato MP3 no seu cartão de memória (não incluso) siga os passos abaixo:

- (1) Insira o cartão de memória do tipo MICRO SD (não incluso) no leitor/gravador de cartões MICRO SD.
- (2) Insira o leitor/gravador de cartões em qualquer porta USB livre do seu computador;
- (3) Pronto! Seu micro irá reconhecer o leitor/gravador de cartões como um drive adicional. No Windows clique no ícone 'Meu Computador';
- (4) Localize a unidade (drive) correspondente ao leitor/gravador de cartões e coloque alí os arquivos MP3 que deseja ouvir. É só arrastar e soltar;
- (5) Remova o leitor/gravador de cartões da porta USB do seu computador.

RECOMENDAÇÃO: O ideal é que você coloque as músicas dentro de uma ou mais pastas no cartão de memória, pois o formato FAT limita a quantidade de arquivos fora de pastas. Utilizando pastas o limite de arquivos ficará restrito apenas à capacidade de memória do cartão MICRO SD utilizado.

DICA! O leitor/gravador de cartões também pode ser usado como PENDRIVE! Arquivos em outros formatos podem ser colocados no cartão de memória e ficarão acessíveis sempre que você conectar o leitor/gravador de cartões na porta USB do seu computador.

MUSIC ANGEL JH-MD07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Como ouvir música MP3

- (1) Desligue o MUSIC ANGEL mudando a chave liga/desliga para a posição 'OFF';
- (2) Insira um cartão de memória do tipo MICRO SD (não incluso) na entrada MICRO SD. Insira até ouvir um pequeno CLIC e solte. O cartão ficará preso no lugar correto. (O cartão precisa conter músicas no formato MP3. Se o cartão estiver vazio, o MUSIC ANGEL não tocará nada.);
- (3) Ligue o MUSIC ANGEL mudando a chave liga/desliga para a posição 'ON'.
- (4) Pressione a tecla PLAY/PAUSE e a música deverá começar a tocar.

IMPORTANTE: O MUSIC ANGEL possui 3 modos de operação: MP3, Rádio FM ou Caixa de Som. A cada vez que a tecla PLAY/PAUSE é mantida pressionada por 3 segundos um destes modos de operação é selecionado. Se você ligar o MUSIC ANGEL e ele não executar a função desejada, mantenha a tecla PLAY/PAUSE pressionada por 3 segundos novamente, solte e aguarde alguns segundos. Repita se necessário. Lembre-se que no modo MP3 você pode ter que dar um leve toque na tecla PLAY/PAUSE para que a música comece a tocar.

OBSERVAÇÃO: Se desejar retirar o cartão de memória, desligue o MUSIC ANGEL mudando a chave liga/desliga para a posição 'OFF', pressione o cartão de memória até ouvir um CLIC e solte. O cartão será ejetado.

Com o MP3 tocando:

- Utilize os botões '|<<' e '>>|' para voltar a avançar músicas;
- Pressione a tecla PLAY/PAUSE (botão central) para tocar/pausar as músicas;
- Mantenha pressionado o botão 'VOL+' para aumentar o volume;
- Mantenha pressionado o botão 'VOL-' para diminuir o volume.

MUSIC ANGEL JH-MD07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Como ouvir rádio FM

- (1) Insira o cabo que acompanha o MUSIC ANGEL na porta LINE IN/5V. O cabo funciona como antena;
- (2) Ligue o MUSIC ANGEL mudando a chave liga/desliga para a posição 'ON';
- (3) Selecione o modo rádio FM, mantendo a tecla PLAY/PAUSE pressionada por 3 segundos.

Com a função rádio ativada:

- Pressione a tecla PLAY/PAUSE (botão central) uma vez para memorizar as melhores estações automaticamente (o processo demora alguns segundos);
- Utilize os botões '|<<' e '>>|' para selecionar as estações de rádio memorizadas;
- Mantenha pressionado o botão 'VOL+' para aumentar o volume;
- Mantenha pressionado o botão 'VOL-' para diminuir o volume.

DICA: A outra extremidade do cabo pode ficar solta, pois na função rádio FM o cabo serve apenas como antena. Todavia, se você desejar, poderá conectar a outra extremidade do cabo em uma porta USB para que a bateria se mantenha carregada enquanto você escuta rádio.

MUSIC ANGEL JH-MD07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Como utilizar o MUSIC ANGEL como 'caixinha' de som

- (1) Desligue o MUSIC ANGEL mudando a chave liga/desliga para a posição 'OFF';
 - (2) Com a chave liga/desliga na posição 'OFF' conecte uma das extremidades do cabo na porta 'LINE IN/5V' do MUSIC ANGEL e a outra extremidade (com o plug redondo de áudio) na saída de som do seu mp3/mp4 player, telefone celular, ipod/iphone/ipad, computador, notebook, netbook, etc;
- OBSERVAÇÃO:** Opcionalmente, o conector USB poderá ser ligado simultaneamente, para que a bateria se mantenha carregada ao mesmo tempo em que o MUSIC ANGEL é utilizado como caixa de som.
- (3) Ligue o MUSIC ANGEL mudando a chave liga/desliga para a posição 'ON'.
 - (4) Faça o equipamento que está na outra extremidade do cabo começar a tocar o som;
 - (5) Selecione o modo caixa de som mantendo a tecla PLAY/PAUSE pressionada por 3 segundos. Repita se necessário.

MUSIC ANGEL JH-MD07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Itens inclusos:

- Mini Digital Áudio Player MUSIC ANGEL JH-MD07;
- Leitor/Gravador de cartões Micro SD padrão USB;
- Cabo Multifuncional para recarga de bateria, entrada de áudio, antena FM;
- Manual em português em versão eletrônica (este manual).

Recursos:

- Mini Áudio Player Digital c/ Rádio FM: permite que você ouça música em qualquer hora, qualquer lugar;
- Diafragma de Alumínio: Micro alto-falante avançado, com diafragma de alumínio, graves e agudos nítidos, qualidade de som única;
- Novo conceito exclusivo de Mini Digital Áudio Player: Permite tocar MP3, FM e conectar dispositivos diversos como MP4, reprodutores de CD/DVD, iPod/iPhone/iPad, PSP, telefones celulares, computadores e outros;
- Bateria interna: pode ser carregada em qualquer porta ou carregador USB, lhe dando mobilidade e liberdade para ouvir música em qualquer lugar.

Especificações Técnicas:

- Potência de saída: RMS 3W THD=10%;
- Frequência de resposta: 150~1800Hz (+- 3dB);
- Nível de Som do Amplificador (SNR) \geq 80dB;
- Alto-falante: 1.77 polegadas (45 mm de diâmetro), blindado magneticamente, 4 ohm, diafragma de alumínio;
- Entrada LINE IN/5V: para entrada de áudio, recarga de bateria e utilização do cabo como antena;
- Saída para Fone de Ouvido;
- Controles embutidos na base: para selecionar função, escolher músicas, estações de rádio e ajustar volume;
- Alimentação: Bateria interna, recarregável através de cabo USB incluso.
- LED na parte inferior: exibe cores que indicam se está em uso e/ou carregando a bateria;
- Chave liga/desliga;
- Dimensões (Largura/Altura/Profundidade): 5cm x 5cm x 5cm (Cubo)